



ANLEITUNG INTERNATIONALE DATEN-SIMKARTE (IDS)



Copyright ©2020 Reise-SIM
Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokumentes darf ohne vorige Erlaubnis von InternationalSIM in keiner Form und keineswegs kopiert, ersetzt, veröffentlicht, dargestellt, modifiziert oder transferiert werden. Urheberrechtsverletzung ist ein Verstoß des Bundesgesetzes im Bereich von Kriminal- und Zivilstrafen.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Einkauf bei Reise-SIM!

Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch um die besten Erfahrungen mit ihrer SIM Karte haben zu können.

Wie es funktioniert

Auf ihrer SIM-Karte befindet sich der Datentarif, den sie erworben haben. Sobald die SIM-Karte eine Netzwerkverbindung herstellt, wird der Tarif aktiviert.

- 1 Stecken Sie die SIM-Karte in das Gerät Ihrer Wahl.



IN YOUR MOBILE
WIFI HOTSPOT



IN YOUR IPAD OR
OTHER TABLETS



IN YOUR LAPTOP



IN YOUR
SMARTPHONE

- 2 Konfigurieren Sie die APN-Einstellungen

- APN: **mobiledata**
- Benutzername: (leer lassen)
- Passwort: (leer lassen)

CONFIGURING APN SETTINGS



Android

Settings > More > Mobile networks > Access Point names



iOS

Settings > Mobile data > Mobile data options > Mobile data network









Windows Phone

Settings > Cellular + SIM > SIMN settings → Edit internet APN

Travel-Connectivity B.V.

Email: support@travel-connectivity.com • website: www.reise-sim.de

- 3 Aktivieren Sie Daten-Roaming und 4G/LTE-Verbindungen in Ihren Einstellungen.

ENABLING DATA ROAMING	ENABLING 4G/LTE
 Android Settings > More settings > Mobile networks > Data Roaming > select "ON"	 Android Settings > More settings > Mobile networks > Network mode > select "4G/LTE"
 iOS Settings > Mobile data > Mobile data options > Data roaming > select "ON"	 iOS Settings > Mobile data > Mobile data options > Voice and data > select "4G/LTE"
 Windows Phone Settings > Cellular + SIM > Dataroaming options > select "Roam"	 Windows Phone Settings > Cellular + SIM > Highest connection speed > select "4G/LTE"

- 4 Sie können nun im Internet surfen!

4G Internet

Diese SIM-Karte unterstützt 4G-Internet.

Die 4G-Geschwindigkeit ist nur verfügbar, wenn sie ein 4G-fähiges Telefon haben und sich in einem Gebiet befinden, welches 4G-Empfang abdeckt.

Aus dem Nichterreichen von 4G-Geschwindigkeiten können keine Ansprüche oder Rechte abgeleitet werden.

Aufladen

Sie können der eSIM über www.reise-sim.de mit verschiedenen Datenpaketen aufladen

Tethering

Unsere SIM-Karten unterstützen Tethering (als WiFi-Hotspot benutzbar).

Die Reise-SIM stellt MiFi-Geräte zur Verfügung, wenn Sie ihre Internetverbindung an mehreren Geräten genießen möchten.

Gültigkeit der SIM-Karte

Sobald die SIM Karte sich mit dem Netzwerk verbindet, wird ihr Tarif 30 Tage lang aktiv sein. Wenn das Ablaufdatum überschritten ist, können sie Ihr Konto innerhalb von 365 Tagen wieder aufladen. Falls sie in dieser Zeit kein weiteres Guthaben aufladen, läuft Ihre SIM-Karte ab und kann nicht wiederverwendet werden.

Roaming

Ihr Datenpaket kann in den auf der Produktseite angegebenen Ländern verwendet werden. Wenn Sie die SIM-Karte in einem anderen Land verwenden möchten, können Sie die SIM-Karte mit einem anderen Datenpaket aufladen.

Kunden-Support Reise-SIM

Sie können den Kundenservice folgendermaßen erreichen:

- ☎ Per Telefon: +31 (0)85 016 03 17 (Montag bis Freitag – 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr)
- ✉ Per E-Mail: support@travel-connectivity.com